




**Maquette
Radiocommandée
à assembler**

RC Assembly
Model Kit

MANUEL DE MONTAGE ASSEMBLY MANUAL



RB19

50 PCS

ATTENTIONS

Consignes :

Ce produit est destiné aux enfants dès l'âge de 8 ans car il requiert une certaine dextérité pour construire correctement le jouet. Certaines pièces sont de petites tailles and nécessitent une grande attention pour réaliser un montage correct.

Nous conseillons donc que la partie assemblage soit réalisée avec l'aide d'un adulte.

Il est important de suivre toutes les étapes d'assemblage décrites dans ce manuel, dans l'ordre and en respectant les numérotations des pièces and stickers.

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Sinon, adressez-vous à votre revendeur

Note : Les stickers sont identifiés par un nombre à l'intérieur d'un cercle. Exemple :

Avertissements :

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments. Danger d'étouffement. Emballage à conserver. Retirer toutes les attaches en plastique and les éléments d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

Les piles doivent être mises en place and remplacées par un adulte. Ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis. Placer les piles en respectant le sens des polarités, puis revisser le boîtier.

- Nous recommandons l'emploi de piles alcalines.

- Les piles ne doivent pas être rechargées.

Si vous utilisez des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.

- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs and usagés ne doivent pas être mélangés.

- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant le sens des polarités (+ and -).

- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.

- Les bornes de l'alimentation ne doivent pas être mises en court -circuit.

- Retirer les piles du jouet si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles usagées doivent être ramenées dans un point de collecte.

- Ne pas modifier le jouet

- Ne jamais jouer dans la rue

Ne pas jouer dans le sable ou dans l'eau afin de préserver les circuits and éviter courts-circuits, surchauffe and panne de l'appareil

- Ne pas utiliser le jouet en cas d'intempéries (tonnerre, pluie, neige, gel)ou en cas de forte chaleur

- Ne pas mouiller le jouet

- Des interférences peuvent être causées par la présence d'un autre jouet, télécommande, d'une ligne à haute tension, d'antenne TV ou radio, de grillages ou barrières métalliques, de bâtiment en béton armé.


- En cas de dysfonctionnement, ne pas démonter le jouet ni le modifier. Adressez-vous à un professionnel pour toute réparation.

ATTENTIONS

ATTENTIONS

- The guardian of child(ren) should read and understand the contents of this manual before using the product, and guide children to use the product properly.
- In order to avoid personal injury, using tools including knives to do assembly should be done by an adult
- This product should be stored properly to prevent children from accidentally eating it.
- Properly dispose of the scrap materials when removing the parts, and keep them out of the reach of children.
- Plastic bags are not toys, which may cause choking hazard. Please dispose of them properly after disassembly.
- The plastic pieces contain pointed parts. Be careful when assembling and when moving the model after assembly to avoid personal injury.
- Only alkaline or rechargeable batteries are applicable for the product.
- Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed, exhausted batteries should be removed from the model.
- The battery should be replaced under adult supervision and be put inside the model with correct polarity. Power terminals must not be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged. Rechargeable batteries should be removed from the model before charging and be recharged under the supervision of adult. Damaged or leaked batteries are not to be charged
- Only batteries of the same or equivalent type are recommended to be used.
- Wires and components must not be plugged into output sockets, and the toy must not be connected to the power sources which are more than the recommended quantity.
- Do not expose battery to sun, or drop it. Keep the battery away from fire, heat and water
- Skin and clothing to be washed immediately if you make contact with leaked liquid from the battery.
- For better preservation of rechargeable batteries, please regularly recharge it. Only a charger of the same or equivalent type is recommended to be used.


OUTILS NECESSAIRES (NON INCLUS) / TOOLS (NOT INCLUDED)




Cutter
Knife



Pince
Tweezers



Ciseaux
Scissors




Pince coupante
Flat-nose pliers

DÉTACHER LES PIÈCES ET STICKERS

Use flat-nose pliers to clip the component off, and the use knife to trim the interface part to be smooth


Utiliser la pince coupante pour détacher proprement les pièces de leur support et le cutter pour retirer l'excédent de plastique afin que les surfaces soient planes.



COMPONENTS AND STICKERS


Décoller les stickers de leur planche avec une pince à épiler puis coller les stickers aux endroits prévus.

Peel off the sticker with tweezers and flatten it on the component.



WARNING: LES OUTILS DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS PAR UN ADULTE (CUTTER, PINCES, CISEAUX, PINCE COUPANTE)

TOOLS MUST BE USED BY ADULT (KNIFE, TWEEZERS, FLAT-NOSE PLIERS, SCISSORTS), PLEASE BE CAREFUL TO AVOID PERSONAL INJURY !




A1-A12



31




29




27



28



30




38



39



40




41




42




43




44




45




B13-B20




C21-C26




33



34



35



36



37



91600

(1) Le numéro d'article de la télécommande applicable est 91600.

(2) Il y a des numéros correspondant à chaque modèle, veuillez faire l'assemblage en fonction des numéros correspondants selon les instructions.

(1) The item number of the applicable remote controller is 91600.

(2) There are numbers corresponding to each model, please do assembly based on the corresponding numbers according to instructions.

CARROSSERIE

Le moteur, la suspension et la cabine de conduite de la voiture sont tous noirs, la carrosserie est rouge et les roues sont peintes en argent. Les autocollants seront affichés lors du processus d'assemblage suivant, vous pouvez également vous référer au dessin de l'emballage.

UTILISATION DES AUTOCOLLANTS POUR CARROSSERIE

- (1) Retirez les autocollants.
- (2) Décollez soigneusement l'autocollant avec une pince à épiler.
- (3) Tenez le bord de la plaque arrière et placez l'autocollant sur le modèle.
- (4) Fixez l'autocollant avec les doigts et mettez l'autocollant en place.
- (5) Appuyez doucement sur l'autocollant vers le bas jusqu'à ce que les bulles disparaissent.

PROCESSUS D'ASSEMBLAGE

- 1- Comptez toutes les pièces et assurez-vous qu'il ne manque rien.
- 2- Ne retirez pas toutes les pièces au début, mais procédez simplement à l'assemblage étape par étape conformément aux instructions du manuel.
- 3- Collez les autocollants conformément aux instructions.
- 4- Assemblez la voiture selon le manuel.
- 5- Le processus d'assemblage est terminé.

CAR BODY

The engine, suspension and driver's cab of the car are all black, the car body is red and the wheels are painted in silver. The stickers will be displayed during the following assembly process, you can also refer to the package drawing.

USE OF THE STICKERS FOR CAR BODY

- (1) Take the stickers out.
- (2) Carefully peel the sticker off with tweezers.
- (3) Hold the edge of the back plate and put the sticker on the model.
- (4) Fix the sticker with fingers and make the sticker in place.
- (5) Gently press the sticker downwards until the bubbles disappear.

INSTALLED PROCEDURES

- 1-Take all parts out and make sure nothing is missing.
- 2-Do not remove all the parts at first, but just do assembly step by step according to instruction of the manual.
- 3-Take the stickers out and stick them on components first according to the instructions.
- 4-Assemble the car according to the figure.
- 5-Assembly process is completed.


Étape / Step 1



stickers — accessories
stickers — accessoires

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage. Insérez B17 dans le trou de 31, puis fixez le modèle assemblé 31 à l'élément 27 comme illustré sur la figure.

1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly. Insert B17 into the hole of 31, then tighten the assembled model 31 to bone 27 as shown in figure.




Étape / Step 2

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez B14 dans le trou de 27 comme illustré sur la figure.

1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly. Insert B14 into the hole of 27 as shown in figure.




Étape / Step 3

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez C23 dans le trou de C26, puis fixez le modèle assemblé C26 à l'élément 27 comme illustré sur la figure.



1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

Insert C23 into the hole of C26, then tighten the assembled model C26 to bone 27 as shown in figure.



Étape / Step 4


1 • Fixez l'élément 27 à l'élément 28. 1 • Tighten 28 to bone 27



Étape / Step 5



1 • Fixez l'élément 29 à l'élément 27.

1 • Tighten 29 to bone 27





Étape / Step 6

1 • Insérez A9 dans le trou de 28, puis A10 dans le trou de 29.



1 • Insert A9 to the hole of 28, and then A10 to the hole of 29.




Étape / Step 7

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez B13 dans le trou de 27.

1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.
Insert B13 into the hole of 27.




Étape / Step 8

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez B18 et B19 dans le trou de 27.

1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

Insert B18 and B19 to the hole of 27.





Étape / Step 9

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez C21 dans le trou de 27.


1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly.

Insert C21 to the hole of 27.




Étape / Step 10

1 • Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage. Insérez B15 dans le trou de 27, puis installez 5 pièces de 38 sur les côtés gauche et droit de 27 comme illustré sur la figure.





1 • Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly. Insert B15 to the hole of 27, and then install 5 pieces of 38 on the left and right sides of 27 as shown in figure.




Étape / Step 11

- 1 • Installez 41 sur 30 comme illustré sur la figure.
- 2 • Installez 42 sur 30 comme illustré sur la figure.




Étape / Step 12

1 • Installez 43 et C25 sur 30 comme illustré sur la figure.




1 • Install 43 and C25 on 30 as shown in the figure.




Étape / Step 13

1 • Fixez 44 à l'élément 30 comme illustré sur la figure.





1 • Tighten 44 to bone 30 as shown in figure.



Étape / Step 14

1 • Assemblez A5 et A12 sur 30 successivement comme illustré sur la figure.


1 • Assemble A5 and A12 to 30 in turn as shown in figure.



Étape / Step 15

1 • Insérez A3 dans le trou de 30 selon les figures 1 et 2, puis insérez 39 dans les quatre trous du modèle assemblé 30 selon la figure 3. Répétez cette opération avec A4.


1 • Insert A3 into the hole of 30 according to figure 1 / 2, then insert 39 into the four holes of the assembled model 30 according to figure 3. Repeat this A3 operation for A4.



Étape / Step 16

1 • Insérez A6 dans le trou de 30, puis fixez 45 à l'élément 30.


1 • Insert A6 into the hole of 30, and then tighten 45 to bone 30.



Étape / Step 17

1 • Insérez A7 dans le trou de 30, puis insérez A8 dans le trou de A7.


1 • Insert A7 into the hole of 30, and then Insert A8 into the hole of A7.



Étape / Step 18

1 • Fixez A2 aux quatre éléments de l'assemblage du modèle 30 comme illustré sur la figure. Répétez cette opération avec A1.


1 • Tighten A2 to the four bones of the assembled model 30 as shown in figure. Repeat this A2 operation for A1.



Étape / Step 19

**1 • Veuillez insérer le fil dans l'espace prévu.
Branchez les connexions respectivement en
assortissant les couleurs et les formes identiques.**


**1 • Please press the wire into the gap.
Plug in respectively while matching by same colours
and same shapes.**



Étape / Step 20


1 • Installez les roues comme illustré sur la figure.
2 • Fixez les roues assemblées sur l'élément 30 (alignez la barre carrée à l'intérieur du pneu avec la rainure de la boucle lors de l'installation, ne forcez pas l'insertion).

1 • Install the wheels as shown in the figure.
2 • Install the assembled wheels onto 30 (align the square bar inside the tire to the buckle groove when installment, do not plug violently).



Remarque : Alignez la rainure de la boucle avec la barre carrée à l'intérieur de la roue arrière, puis appuyez jusqu'à entendre le son «clic».


Note: Align the buckle groove to the square bar inside the rear wheel, and press it until you hear the sound «click».




Étape / Step 21

Veuillez placer les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures avant l'assemblage.

Insérez 37 dans le trou de B16 selon la figure 1, puis alignez et insérez le modèle assemblé B16 dans le trou de B20 comme indiqué sur la figure 2. Enfin, insérez le modèle assemblé B20 dans le trou de 30.




Please put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures before assembly. Insert 37 into the hole of B16 according to figure 1, then align and insert the assembled model B16 into the hole of B20 as per figure 2, finally insert the assembled model B20 into hole 30.




Étape / Step 22

Assemblez les modèles déjà montés ensemble comme illustré sur la figure, puis placez les autocollants aux emplacements correspondants selon le numéro de série indiqué sur les figures.




Combine the assembled models together as shown in figure, then put the stickers on the corresponding position according to the serial number marked in the figures.



Étape / Step 23


1) Installez C22 et C24 sur l'assemblage de 30 comme illustré sur la figure.

2) Insérez 3 piles de 1,5V «AA» dans la voiture en respectant la polarité, puis refermez le couvercle de la batterie A11. Tournez C22 pour verrouiller le couvercle de la batterie.



(1) Install C22 and C24 to the assembled 30 as shown in the figure.

(2) Put 3 pieces of 1.5V "AA" batteries into the car according to its polarity and then close the battery cover A11. Twist C22 to lock the battery cover.




FONCTIONNEMENT (OPERATION GUIDE)

- Utilisez un outil semblable à une pièce de monnaie pour tourner le bouton de l'interrupteur sur le couvercle de la batterie pour l'ouvrir ou le fermer. Veuillez vous référer à la figure 1.
- Ouvrez le couvercle de la batterie, placez 3 piles «AA» de 1,5 V en respectant la polarité correcte dans la voiture, puis fermez et verrouillez le couvercle de la batterie avec le bouton rotatif.
- La télécommande doit faire correspondre le code avec la voiture avant chaque utilisation. Les étapes spécifiques sont les suivantes :
- Ouvrez le couvercle des piles, placez 2 piles « AA » de 1,5 V en respectant la polarité correcte dans la télécommande, puis fermez le couvercle.
Mettez l'interrupteur de la voiture R/C sur la position «ON», lorsque le voyant de la télécommande clignote, il est dans l'état de correspondance du code, lorsque le voyant clignotant de la télécommande s'éteint, ce qui signifie que le code correspond, vous pouvez contrôler la voiture librement. Veuillez vous référer à la figure 2 - 3.
- L'émetteur 2,4 GHz est compatible pour contrôler plusieurs modèles de voitures en même temps sans interférence, à condition que le processus d'appairage soit effectué un par un en suivant les étapes ci-dessus. Faites correspondre le code de la première voiture selon les étapes mentionnées ci-dessus et gardez leur alimentation, puis faites correspondre le code de la deuxième voiture de la même manière, et ainsi de suite pour le reste des voitures

- Use a coin-like tool to twist the knob switch on battery cover to open or close it. Please refer to Figure 1.
- Open battery cover, put 3 pieces of 1.5V "AA" batteries according to the correct polarity into the car, and then close and lock the battery cover with rotary knob.
- Remote controller needs to match code with car before each use. The specific steps are as follows :
Open battery cover, put 2 pieces of 1.5V "AA" batteries according to the correct polarity into the remote controller, and then close and lock the battery cover with rotary knob.
Turn switch on R/C car to "ON" position, when indicator light on remote control is flashing, it is in the status of code matching, when the flashing indicator light on remote control turns off, which means the code is matched, you can control the car freely. Please refer to Figure 2-3.
- 2.4GHz transmitter is compatible to control several model cars at same time without interference, provided that the pairing process is orderly done one by one following above steps. Match the code for the first car according to the steps as mentioned above and keep their power on, then match the code for the second car in the same way, and so forth for the rest of cars.
- Please turn off model car after playing.

FONCTIONNEMENT (OPERATION GUIDE)



Lorsque le voyant de la télécommande est éteint, la correspondance du code est terminée.



- Veuillez éteindre le modèle de voiture après avoir joué.
- Ajustez le commutateur de réglage de direction pour contrôler la voiture qui roule en ligne droite.
- Lorsque la batterie de la télécommande est faible, le voyant lumineux de la télécommande sera faible, les piles doivent Est remis, remplacé.
- Lorsque la batterie de la voiture est faible, la voiture ralentit, les batteries doivent être remplacées.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles de la télécommande et de la voiture.

- Adjust the direction adjustment switch to control the car running in a straight line.
- When battery of remote controller is low, the indicator light on remote controller will be dim, batteries need to be replaced.
- When battery of the car is low, the car will slow down, batteries need to be replaced.
- When it is not in use, please take the batteries out of remote controller and the car.
- Alkaline batteries or rechargeable batteries are suitable for this product.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS (FEATURES AND FUNCTIONS)


Ce produit utilise la technologie de communication 2,4 GHz, qui est compatible avec plusieurs appareils et plusieurs utilisateurs, avec une vitesse de réponse rapide, une précision de réponse élevée et une forte capacité anti-interférence.

This product uses 2.4GHz communication technology, which is compatible for multi-device and multi-user, with fast response speed, high response precision, and strong anti-interference capability.




Fonction : avant, arrière, tourner à gauche, tourner à droite.
Caractéristique : style de voiture authentique avec corps moulé par injection, système de suspension indépendant.

Function: Forward, Reverse, Turn Left, Turn Right
Feature: Authentic car styling with injection moulded body, independent suspension system.




Lorsque votre véhicule commence à perdre de la puissance, il peut perdre ses fonctions ou ses performances. Cela indique qu'il est temps de remplacer vos piles ou de les recharger.

- When your vehicle starts to lose power, it may lose its functions or performance. This indicates that it's time to refresh your batteries or recharge them.



Ne conduisez pas votre véhicule dans le sable, dans l'eau ou dans la neige

- Don't drive your vehicle in sand, through water or snow.



Dirigez l'antenne de la télécommande vers le haut de la voiture et contrôlez la voiture dans la portée effective, afin de ne pas affecter l'effet de lecture.


- Point the antenna of the remote control upward to the car, and control the car within the effective range, so as not to affect the play effect.



N'utilisez pas votre voiture dans les rues où les gens se rassemblent ou sous des câbles à haute tension.


Soyez prudent !

- Do not operate your car on the streets where people gather or under high voltage wires. Stay safe !



N'exposez pas votre véhicule à une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil. Éteignez toujours les interrupteurs après utilisation

- Don't put your vehicle near heat or in direct sunlight. Always turn switches OFF after operating.



Photos à titre indicatif uniquement, sous réserve du produit réel
Pictures for reference only, subject to actual product.


MAINTENANCE


- Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
 - Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux.
 - Évitez d'être chauffé ou exposé à un fort ensoleillement.
 - Garder au sec.
 - Examinez régulièrement le jouet pour tout dommage à ses fils, fiche, boîtier et autres pièces et ils ne doivent pas être utilisés tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Remove the batteries when the unit is not in use for long periods of time.
 - Clean the vehicle with a soft cloth.
 - Avoid being heated or being exposed to strong sunlight.
 - Keep dry.
 - Regularly examine the toy for any damage to its wires, plug, enclosure and other parts and they must not be used until the damage has been repaired.


STICKERS (BODY LOGO)

Mettez les autocollants sur la position correspondante en fonction du numéro de série

Put the stickers on the corresponding position according to the serial number.







TURBO CHALLENGE

Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes.



Red Bull® Marks and the Oracle Red Bull Racing Logos are licensed by Red Bull GmbH/Austria

Licensee: RASTAR (HK) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Manufacturer: RASTAR GROUP
Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghua,
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.
[Http://www.rastar.com](http://www.rastar.com)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

